



Starostlivosť a údržba

Starostlivosť je veľmi dôležitá. Každý výrobok z našej kolekcie je vyrobený s ohľadom na dlhú životnosť. Zhromaždili sme naše znalosti a skúsenosti, aby sme sa s vami podelili o to, ako bez námahy predĺžiť životnosť vášho nábytku.

Základné tipy, ako chrániť produkty noo.ma

- Nábytok neumiestňujte na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti silného zdroja tepla, aby ste predišli jeho poškodeniu
- Pri premiestňovaní nábytku ho radšej nadvihnite, aby ste predišli poškodeniu podlahy, nôh alebo úchytiek
- Pod hrnce alebo horúce predmety používajte ochranné podložky
- Škrvny odstráňte skôr, ako by mohli spôsobiť trvalé poškodenie nábytku
- Dávajte pozor, aby ste povrch nepoškrabali alebo nepoškodili ostrými predmetmi
- Vyhnite sa nesprávnemu používaniu ako napríklad sedeniu či státiu na operadle alebo opierkach rúk

Melamínované dosky

Na čistenie odporúčame použiť mäkkú, vlhkú handričku a vodu. Ak je potrebné použiť čistiaci prostriedok, mal by byť jemný, napríklad mydlo alebo prostriedok na umývanie riadu. Vždy sa vyhnite používaniu čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú alkohol a amoniak, alebo takých, ktoré majú abrazívny alebo bieliaci účinok. Ak použijete mydlo alebo prostriedok na umývanie riadu, utrite ho vodou a ihneď osušte. Tým zabránite, aby na povrchu zostala voda.

Tkaniny

Väčšinu škvŕn možno odstrániť vodou a akýmkoľvek jemným čistiacim prostriedkom, napríklad mydlom, a potom utrieť do sucha. Škrvnu neškriabte ani neotierajte. Odporúčame tkaniny z času na čas povysávať a vyčistiť.

Zrkadlá

Zrkadlo je krehké, zaobchádzajte s ním opatrne. Povrch čistite mäkkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Vyhnite sa intenzívnemu pôsobeniu vody.

Kontaktujte nás

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás na support@noo.ma.

Pre viac informácií navštívte www.noo.ma.

Práškovy lakované ocelové prvky

Naše ocelové diely s práškovým náterom sa musia čistiť len vodou s akýmkoľvek jemným čistiacim prostriedkom, napríklad mydlom, a potom utrieť do sucha.

Drevené/dýhové diely

Drevo je prírodný materiál, všetky žilky a malé suky sú súčasťou jeho prirodzenosti. Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú čajové sviečky a hrnce, priamo na drevený povrch, pretože to môže zanechať trvalé stopy. Všetky drevené prvky sa musia čistiť len vlažnou vodou a jemným čistiacim prostriedkom, napríklad mydlom, a potom utrieť do sucha.

Sklo

Naše štruktúrované sklenené povrchy sa musia čistiť len vlažnou vodou a jemným čistiacim prostriedkom, napríklad mydlom, a potom utrieť do sucha.